Cablemate Instructions

Warning:

- Two power cords maximum top compartment. One power cord maximum bottom compartment.
- Do not loop power cords in system.
- Four low voltage cords maximum middle compartment.
- Do not use to extend hard-wired (permanent) electrical wiring.

Installation instructions using end caps:

- Open hinged channel cover.
- Insert end cap bases into each end of the channel. Mount to wall using the provided screws through the guide holes in the end caps. Screws will go through channel.
- Additional screws should be installed every 20 inches.

Installing cords into CableMate compartments:

- Plug cords into outlet then install into CableMate compartment.
- Snap hinged channel cover closed.

Installing end cap covers:

- If end cap is closed, slide end cap cover over end of channel.
- If cords need to pass through an end cap, use a utility knife to score end cap sides as required for cabling to exit.
- Guide cables through appropriate slots in end cap and slide end cap onto channel.

Attention :

- Ne jamais mettre plus de deux cordons d'alimentation dans le compartiment du haut et jamais plus de un cordon d'alimentation dans le compartiment du bas.
- Ne pas replier en boucle les cordons d'alimentation à l'intérieur du conduit.
- Ne jamais mettre plus de quatre cordons d'alimentation de faible tension dans le compartiment du centre.
- Ne pas employer comme rallonge d'installations électriques permanentes.

Instructions de pose à l'aide des coiffes d'attache:

- Ouvrir le couvercle articulé du conduit.
- Insérer la base des coiffes d'attache à chaque extrémité du conduit. Fixer le conduit au mur au moyen des vis fournies en les passant par les trous pilotes des coiffes; les vis perceront le conduit.
- Poser d'autres vis à tous les 50 cm (20 po).

Pose des cordons d'alimentation dans les compartiments du conduit CableMate :

- Brancher les cordons puis les insérer dans les compartiments du conduit CableMate.
- Fermer le couvercle articulé du conduit.

Installation des couvre-coiffes :

- Si la coiffe est fermée, insérer le couvre-coiffe sur le bout du conduit.
- Si des cordons ou des fils doivent passer au travers d'une coiffe, entailler les côtés de la coiffe avec un couteau tout usage.
- Enfiler les cordons ou les fils dans les fentes de la coiffe et glisser la coiffe à sa place sur le conduit.

Advertencia:

- Dos cordones eléctricos como máximo en el compartimiento superior. Un cordón eléctrico como máximo en el compartimiento inferior.
- No anudar los cordones eléctricos en el sistema.
- Cuatro cordones eléctricos de bajo voltaje cómo máximo en el compartimiento del medio.
- No lo use para extender el cableado eléctrico de la casa (permanente).

Instrucciones de instalación usando las tapas de los extremos:

- Abra la tapa del canal con bisagras.
- Inserte la base de las tapas de los extremos en cada extremo del canal. Instálelo en la pared usando los tornillos provistos a través de los agujeros de guía en las tapas de los extremos. Los tornillos pasarán por el canal
- Se deben usar tornillos adicionales cada 20 pulgadas.

Instalación de los cordones en los compartimientos CableMate:

- Enchufe los cordones en el tomacorriente y luego instálelos en el compartimiento de CableMate.
- Cierre el canal con bisagra.

Instalación de las tapas de los extremos:

- Si la tapa del extremo está cerrada, deslice la tapa sobre el extremo del canal.
- Si necesita que un cordón pase por la tapa, use un cuchillo para cortar las tapas de los extremos lo necesario para que puedan salir los cables.
- Pase los cables por las ranuras apropiadas en la tapa y deslice la tapa sobre el canal.

Patent Pending